

HDCD3330J09

SA1310-A

Printed in China

© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.



安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 で使用になる前に、この「安全上ので注意」をよくお読みの上、正しくお使いくだ さい。取扱説明書は必ず大切に保管してください。

△ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

■電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、 破裂による火災・けがの原因となります。 次のことは 必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
 - 加熱しない、火の中に投入しない
 - 充電しない
- 極性(+と- の向き)を正しく入れる

■電池について

- ・ボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン 電池を飲むことがないようにしてください。 特に小さなお子様にご注意願います。
- 電池は小さなお子様の手の届かない所へ置い てください。万一、お子様が飲み込んだ場合 は、ただちに医師に相談してください。

■火中に投入しない

◇ 本機を火中に投入しないでください。破裂によ る火災・けがの原因となります。

△ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをす ると、人が傷害を負う可能性が想定され る内容および物的損害のみの発生が想定 される内容を示しています。

■電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、 破裂による火災・けがの原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。



• 本機で指定されている電池以外は使用しない



• 長時間使用しないときは、本機から電池を取り 出しておく

■表示画面について



- ・液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与え ないでください。液晶表示画面のガラスが割 れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液 体には絶対に触れないでください。皮膚の炎 症の原因となることがあります。

万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして 医師に相談してください。

目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な 流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相 談してください。

「ご使用上の注意

- 極端な温度条件下や、急激な温度変化のある場所での使用や保 管は避けてください。(使用温度0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C)
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。
- 「ひねり」や「曲げ」を与えないでください。
- ボールペンなど鋭利なものでキー操作をしないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- 電池交換をすると、税率が工場出荷時の値に戻り、メモリー内 容がクリアされます。電池消耗時に太陽光が遮られたときも 同じ現象が起こります。税率は適切な値に設定してください。

「本書について

- 本書の計算結果(例)は、一部省略されていることがあります。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがありま
- 本書および本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または 第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その 責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

「自動節電機能 (オートパワーオフ)

無駄な電池消耗を防ぐため、操作完了後約6分で自動的に電源が 切れます。再び計算を始めるときは配を押してください。

• 自動節電機能は常に作動します。

■ **電池の交換**(暗い所などで画面の数字が見えにくくなったら)

- ① 製品の底面にある電池ブタのネジをドライバーで取 り外します。
- ② 電池ブタを取り外して、古い電池を取り出しま す。
- ③ (+)側を上にして(見えるようにして)、新しい電池 を入れます。
- ④ 電池ブタを元の位置に取り付けます。
- ・電池は、工場出荷時より微小な放電による消耗が始まって います。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の 電池寿命よりも使用できる時間が短くなることがありま す。あらかじめご了承ください。



IW-100T

「本機を廃棄するときのご注意

- 「電池の交換」をご覧になり、電池を取り外してから廃棄してく ださい。
- 電池が他の金属と接触すると発熱・破裂・発火する恐れがあり ます。電池は、(+)、(-)端子部をセロハンテープなどで覆っ て、電気を絶縁してから廃棄してください。
- ・本機(電卓)や電池の廃棄方法については、お客様がお住まいに なっている地域の自治体の分別方法に従って処理してくださ しい。

■ 主な仕様

使用電池: 太陽電池、CR2032

電池寿命: 約7年(1日1時間使用時)

・本機をご使用にならない場合も、7年に1度は必 ず電池を交換してください。

寸法·質量:

DW-200T $: 126.5 \times 179.5 \times 32.6 \text{mm}, 170 \text{g}$ JW-100T/200T: $107 \times 177.5 \times 25.4$ mm, 140g

計算を始める前に

新たに計算を始めるときはACを押します。

■ 小数の端数処理について

F CUT 5/4

ラウンドセレクター

4 3 2 1 0 ADD2

小数点セレクター

小数位を指定します。 (ラウンドセレクターは "F" 以外に 設定してください。) -............ 小数を端数処理しません。通常は "F" に合わせておきます。

CUT....「切り捨て」して、指定した小数位まで答えを求めます。

5/4「四捨五入」して、指定した小数位まで答えを求めます。

・本書の計算例では、ラウンドセレクターを "F" の状態で説明しています。

4、3、2、1、0...... 答えの小数位を指定します。指定した小数位の下1桁(2であれば3桁目)が「切り捨て」または「四捨五入」されます。

ADD2......アドモード計算 (小数第2位指定計算)を指定します。加減算のときは ●を押さなくても、自動的に下2桁目に小数点が付きます。ドル計算などに便利です。ただし、●を押したときは、その小数点の位置が優先されます。また、加減算以外ではアドモード計算は使えません。

‡¯ 基本計算



■ 四則計算

4 - 6 =	4 ■ 6 ■	- 2.
$(1+2) \div 3 \times 4 - 5.5 =$	1 1 2 13 X	
	4 ■ 5 • 5 ■	- 1.5
修正の例		
$2 + 3 \rightarrow 2 + 4 = 6$	2 ⊞ 3©4 ⊟	6.
2 <u>+</u> ···→2 <u>-</u> 7=-5	2 00 7 0	– 5.
12 <u>2</u> → 12 <u>3</u>	12 <u>2 ▶ 3</u>	123.

■ 定数計算

繰り返し同じ数値を使って計算するときに便利です。

12 <u>+23</u> =	23 🚻 🖽 12 🖽	K	35.
45 <u>+ 23</u> =	45 🗖	K	68.
7 <u> – 5</u> =	5 88 7 8	K	2.
2 <u>-5</u> =	2 日	K	- 3.
2 <u>×12</u> =	12 XX 2 =	K	24.
4 <u>×12</u> =	4 🖨	K	48.
45 <u>÷9</u> =	9 🚼 🖶 45 田	K	5.
72 <u>÷9</u> =	72 =	K	8.

■ パーセント計算

200の5%は?	200 🗶 5 %	10.
100 の 5% 増しは?	1 🛭 🗶 5 %	割り増し→ 5.
	•	合計→105.
500 の 20% 引きは?	500 🗶 20 %	割り引き→100.
		合計→400.
30は60の何%か?	30 🚼 60 %	50% → 50 .

12は10の何%アップか?	12 🗖 10 %	20% → 20 .
利益率を売価の25%と見た場合、仕入価格(原価) 120円の品物の売価と 利益額は?	120 1 25 %	売価→160. 利益→ 40.

■ 独立メモリー計算

複数の計算をするときに便利です。

数値を記憶できる領域(独立メモリー)を使って計算します。

M+...独立メモリーに数値を加える

M-...独立メモリーから数値を引く

480

	p= 1 = -		s		
8	80 × 9 =	720	MRC MRC 80 🗙 9 M+		720.
(-) 5	50 × 6 =	300	50 🔀 6 🖳		
(+) 2	20 × 3 =	60	20 🔀 3 🕪	M	60.

• 独立メモリーに記憶した数値はACを押しても消去されません。

■ グランドトータル計算

計算の累計を求めるときに便利です。

累計を記憶できる領域(GTメモリー)を使って計算します。

■…GTメモリーに答えを加える

©I...GTメモリーに記憶された答えの累計値を表示する

№ ...GTメモリーに記憶された答えの累計値を消去する

5×6 = 30	AC 5 🗙 6 🖃	GT	30.
$2 \times 8 = 16$	2 8 ≡	GT	16.
4	4 ⊟	GT	4.
計) 50	GT	GT	50.

画面に "E" と表示されたら (計算エラー)



480.

MRC M

1. ありえない計算をした(6÷0など)

2. 計算結果が本機の計算範囲である整数を超えた JW-100T: 整数10桁(-100億<数値<100億) DW-200T、JW-200T: 整数12桁(-1兆<数値<1兆)

計算エラーのときに表示される数値は概算(概数)です。
 例: "E"とともに"1.23"と表示されたときは、JW-100Tの場合は約1.23×100億、DW-200T、JW-200Tの場合は約1.23×1兆を表します。

¥ 税金計算機能 (以下は、税率 1 = 8%、税率 2 = 5%の場合)

■ 最初に税率を必ず確認してください

<税率 5%> 課税前価格 10,000 円に対し…	AC 税率2		税2	0.	
課税後の価格は? この場合の課税額は?	1 00 00 無込	税込 税	税 2 税 2	10'500. 500.	
<税率 5%> 課税前価格 10.000 円に対し…	AC 税率2		税 2	0.	
課税後の価格は? 税率8%に変更した場合の	1 00 00 概込	税込	税2	10'500.	
課税後の価格は? この場合の課税額は?	税率1	税込 税	税 1 税 1	10'800. 800.	
<税率 5%> 課税後価格 10,500 円に対し…	AC 税率2		税2	0.	
課税前の価格は? 税率8%に変更した場合の	10500 税抜	税抜	税2	10'000.	
課税後の価格は? この場合の課税額は?	税率1 税込 税込	税込 税	税 1 税 1	10'800. 800.	
10,000 円の商品(税率 5%) と 25,000 円の商品(税率 8%) の合計金額は ?	AC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MR2 総込 M+ 250 00 税率1 総込 M+ MRC M	M M M	税 1 税 2 税 1 税 1	0. 10'500. 27'000. 37'500.	
課税後の合計金額は? 10,000円(税率5%) 12,000円(税率8%) 15,000円(税率5%) 17,000円(税率8%)	1 00 00 根率2 総込 日 1 20 00 根率1 総込 日 1 50 00 根率2 総込 日 1 70 00 根率1 総込	GT GT GT	税 1 税 1 税 1 税 1	0. 10'500. 12'960. 15'750. 18'360.	
計) 57,750 円	GT	GT	税 1	57'570.	

• 🕮 (または🖏)を押すごとに、税込(または税抜)価格と税額を、交互に表示します。

■ 税率を設定し直すには

- (1) A
- ② 12 (税率設定) を "税" "%" が点灯するまで押し続けます。
- ③ 腰1 または 腰2 ... 税率を設定し直したいキー を押して、"税 1" と"税 2" を切り替えます。
- ④ 5%(税率設定)…正しい税率(例では5%)を 入力します。
- 設定した税率は設定した税率はが切れた後も記憶されていませた。

電卓の情報は、ウェブサイト(http://casio.jp/dentaku/)でもご覧いただけます。